


MAINSTAYS OVERSIZED NO TOOLS TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-26 WHITE
MS19-D1-1009-27 TRUE BLACK OAK



RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 52" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 135 LBS (61.36 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 5 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS OVERSIZED NO TOOLS TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-26 WHITE
MS19-D1-1009-27 TRUE BLACK OAK




Top panel
(Qty: 1)




Shelf 1
(Qty: 1)




Shelf 2
(Qty: 1)




Shelf 3
(Qty: 1)



Shelf 4
(Qty: 1)




Long pole
(Qty: 10)




Short pole
(Qty: 6)



Feet
(Qty: 10)



Round ring
(Qty: 6)



Long stopper
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


1

Insert 6pcs part G into part A as shown.
Position board with recessed caps facing up
and begin turning pole clockwise until tight.



2


Insert 2pcs part F into part B & D as shown.
Position board with recessed caps facing up
and begin turning pole clockwise until tight.



3

Attach part B & D to part A using part I and F as shown.


x 6



TURN CLOCKWISE UNTIL TIGHT
DO NOT OVER TIGHTEN

4

Attach part C & E to the structure using part H as shown.




TURN CLOCKWISE UNTIL TIGHT
DO NOT OVER TIGHTEN

CAUTION: LONG STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW.
FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING



5


REMOVE THE TAPE FROM THE BACK SIDE OF THE LONG STOPPER AS SHOWN IN DETAIL 1.



6

PLACE THE LONG STOPPER ON TOP PANEL ACCORDING TO INDICATED SIZE.

FROM FRONT (F1): 140 mm (5.51 in)
FROM BACK (B2): 235 mm (9.25 in)




7

Now Your Unit Is Completed




CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, PLEASE PLACE TV BEHIND THE LONG STOPPER. IF TV IS PLACED IN FRONT OF TV STOPPER, THE UNIT AND TV CAN TIP OVER!



Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS MUEBLE PARA TV SIN HERRAMIENTAS DE GRAN TAMAÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-26 BLANCO
MS19-D1-1009-27 VERDADERO ROBLE NEGRO



CONVIENE POR MUCHO 52" TV DE
PANTALLA PLANA
CARGA MÁXIMA 135 LBS (61.36 KG)

PONER LA TV DETRÁS DEL TOPE

CARGA MÁXIMA 22 LBS (10 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 52" CON UN PESO DE NO MÁS DE 135 LIBRAS (61.36 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 5.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS MUEBLE PARA TV SIN HERRAMIENTAS DE GRAN TAMAÑO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-26 BLANCO
MS19-D1-1009-27 VERDADERO ROBLE NEGRO




Panel superior
(Cantidad: 1)




Estante 1
(Cantidad: 1)




Estante 2
(Cantidad: 1)




Estante 3
(Cantidad: 1)



Estante 4
(Cantidad: 1)




Poste largo
(Cantidad: 10)




Poste corto
(Cantidad: 6)



Pie
(Cantidad: 10)



Anillo redondo
(Cantidad: 6)



Plástico largo
(Cantidad: 1)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1

Inserte el 6 pcs parte G en la parte A como se muestra. Posicionar las tabla con tapas ahuecadas hacia arriba y empezar a girar el poste a sentido horario hasta esté apretado.


**GIRAR EN SENTIDO HORARIO
HASTA ESTAR APRETADO
NO LO APRETÉ DEMASIADO**



2

Inserte el 2 pcs parte F en la parte B y D como se muestra. Posicionar las tabla con tapas ahuecadas hacia arriba y empezar a girar el poste a sentido horario hasta esté apretado.


**GIRAR EN SENTIDO HORARIO
HASTA ESTAR APRETADO
NO LO APRETÉ DEMASIADO**



3

Fije la parte B y D a la parte A utilizando el parte I y F como se muestra.


x 6



**GIRAR EN SENTIDO HORARIO
HASTA ESTAR APRETADO
NO LO APRETÉ DEMASIADO**

4

Fije la parte C y E a la estructura con la parte H como se muestra.




**GIRAR EN SENTIDO HORARIO
HASTA ESTAR APRETADO
NO LO APRETÉ DEMASIADO**

ADVERTENCIA: HAY QUE INSTALAR EL PLÁSTICO LARGO
COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE
INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO
PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.



5

RETIRAR LA CINTA DE LA PARTE TRASERA DEL PLÁSTICO
LARGO COMO MUESTRADO EN DETALLE 1.




6

COLOCAR EL PLÁSTICO LARGO EN EL PANEL
SUPERIOR SEGÚN EL TAMAÑO INDICADO.

DESDE FRENTE (F1): 140 mm (5.51 in)

DESDE DETRÁS (B2): 235 mm (9.25 in)




7

Ahora Tu Unidad Está Compuesta



ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UN TELEVISOR EN ESTA UNIDAD, COLOQUE EL TELEVISOR DETRÁS DEL PLÁSTICO LARGO. ¡SI LA TV SE COLOCA DELANTE DEL CARRIL DEL TOPE DE LA TV, LA UNIDAD Y EL TELEVISOR PUEDEN VOLCARSE.



Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST